

Hoofdcode wijzigen Galaxy



Voer de hoofdgebruikerscode in dan ent

```
10=INSCHAKELMENU  
[ent]=Selecteer
```

Toets 42 in voor het volgende menu en druk op ent

```
42=WIJZIG CODES  
[ent]=Selecteer
```

Druk op ent

```
WIJZIG CODES  
1=Gebr. Codes
```

Druk op ent

```
[ent]=Selecteer  
01=Wijzig Code
```

Druk op ent

Zoek de betreffende code op en voer een nieuwe in

```
997 CODE -----  
> 123456
```

Bevestig met ent en dan diverse malen op esc om uit het menu te komen.